

1. Cek segel di tabung Cartridge yg berada di leher tabung, apakah masih dalam keadaan utuh, lalu kembalikan pada posisi semula. (Berlaku untuk tabung type Cartridge)

2. Bersihkan tabung dari debu, air, maupun korosi. Caranya gosok tabung dgn kain basah hingga tak ada lagi debu, lalu gosok lagi dgn kain kering. Setelah itu oleskan sedikit solar pada body tabung secara merata, lalu akhiri dgn penggosokan menggunakan kain kering.

3. Bolak-balikan tabung guna menghindari pembekuan pada cairan dalam tabung. Caranya, satu tangan memegang bagian atas tabung, dan tangan satunya lagi memegang bagian bawah tabung. Lalu bagian atas tabung dibalik ke bawah dan sebaliknya, bagian bawah tabung dibolak ke atas. Lakukan hingga 3 sampai 5 kali secara perlahan. (Berlaku tuk tabung model Portable Standard, baik Stored Pressure maupun Cartridge).

4. Pastikan Valve, Selang, Meter Pressure dan Segel dalam keadaan baik.

5. Yakinkan posisi Bracket dalam keadaan kuat dan melekat sempurna dgn dinding. (Berlaku untuk tabung model Portable Standard, baik Stored Pressure & Cartridge).

6. Jangan hadapkan tabung pemadam api ringan dengan sinar matahari dan hujan.

7. Usahakan agar tabung pemadam api ringan APAR terhindar dari kontak langsung matahari dan disarankan untuk memberi penutup/canopy/ pelindung pada tabung demi menjaga kualitas tabung lebih

8. Buatlah Kartu Check List Perawatan Bulanan dan Tahunan untuk mengecek kondisi tabung sebagai bahan laporan dan evaluasi.

